

## Scotchgard™ Lackschutzfolie 3M™ Lackschutzfolie

### Verlegungshinweise für Türkantenschutz

#### Verarbeitungswerkzeuge:

- Eine Lösung aus 75 Prozent Wasser und 25 Prozent Spiritus in einer Sprühflasche
- 3M Klebstoffreiniger zum Entfernen von Teer und anderen schwer zu entfernenden Substanzen, 3M Part-Nr. 08984
- Ein sauberes, fusselfreies Tuch, z. B. 3M™ Scotch-Brite™ Hochleistungstuch 02010

#### Wichtige Hinweise:

Die Hände müssen während der gesamten Folienverlegung gründlich sauber sein. Fingerabdrücke, Schmutz und Hautrückstände zeichnen sich auf dem Klebstoff schnell ab und sind nur sehr schwer zu entfernen. Die Folie nicht bei windigem Wetter auftragen, um zu verhindern, dass Staub oder andere Verschmutzungen auf den Klebstoff gelangen und so die Optik der Folie auf dem Fahrzeug beeinträchtigen. Bei Temperaturen von 13 °C bis 32 °C verarbeiten.

**Wichtig:** Um ein optimales Ergebnis zu erzielen wird empfohlen, die Lackschutzfolie niemals auf frischem Lack zu verlegen. Alle Restlösemittel müssen aus der Lack-schicht ausgetreten sein.

1. Reinigen Sie die Innen- und Außenflächen der Türkante mit dem Spiritus-Wassergemisch und einem sauberen, fusselfreien Tuch. Hartnäckige Verschmutzungen wie Teer usw. bei Bedarf mit 3M™ Klebstoffreiniger entfernen.
2. Den Klebebandabschnitt mit der Schutzabdeckung an die Türkante halten und Sitz überprüfen. Die Folie am unteren Ende auf die gewünschte Länge schneiden.
3. Die gesäuberten Hände mit der Spiritus-Wasserlösung einsprühen. Eine Befeuchtung von Folie oder Fahrzeug mit dieser Lösung ist aufgrund der geringen Breite der Folie nicht erforderlich.
4. Die Schutzabdeckung entfernen. Dabei vorsichtig vorgehen, um den Klebstoff nicht zu verunreinigen.
5. Oben beginnend, die Folie auf die Türfläche drücken und zwar so, dass etwa die Hälfte der Breite auf der Türkante liegt und die andere Hälfte über die Türkante hinausgeht.
6. Die Folie auf diese Weise von oben bis zum Ende der Folie unten weiter festdrücken.
7. Die Folie vorsichtig um die Türkante klappen. Dabei von oben nach unten arbeiten.
8. Auf Luftpneinschlüsse überprüfen und per Fingerdruck sicherstellen, dass die Lackschutzfolie flächig auf der Oberfläche liegt.
  - Beim Einsatz von Lösungsmitteln alle Zündquellen ausschalten und die Sicherheits- und Anwendungshinweise des Herstellers befolgen.

#### Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie vor der Verwendung unseres Produkts selbst, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Einsatzzweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

